SANDWICHERA MODELO SAN-60 SL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, y consérvelo para futuras consultas.
Ponga atención particularmente en las secciones "Normas de seguridad importantes" y "Para su seguridad".
Por su conveniencia, guarde y conserve el ticket ó factura de compra, adjunto a su garantía correspondiente para posibles reclamaciones.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AVISO: para reducir el riesgo de fuego, cortocircuito eléctrico ó daño a las personas ó enseres:

- Conecte el aparato siempre al suministro eléctrico indicado en la placa de identificación técnica del producto.
- Por su seguridad, este producto no está dirigido a personas con discapacidad física ó psíquica a menos que se les haya dado supervisión ó instrucciones referentes al uso de la sandwichera.
- Coloque la máquina fuera del alcance de los niños y personas con capacidades limitadas.
- Este aparato electrodoméstico no puede ser usado por niños menores de 8 años sin supervisión de un adulto. Tampoco puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o conocimiento del uso del mismo o que no se les haya dado la supervisión adecuada o formación adecuadas sin la supervisión directa de un adulto o persona capacitada
- Esto no es un juguete. Los niños no deben jugar con este aparato electrodoméstico.
- Los niños o personas discapacitadas no deben utilizar/limpiar este aparato sin supervisión de un adulto
- Un electrodoméstico no sólo es peligroso cuando está en uso. El estar guardados o colocados de forma inestable (por ejemplo, el televisor) puede tener graves consecuencias para los niños.

- Los niños deberían estar supervisados para asegurarse que ellos no juegan con la sandwichera.
- Si el cable de corriente se daña, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial y el producto quedaría fuera de garantía.
- La temperatura de la superficie de la sandwichera puede ser alta cuando la sandwichera está en funcionamiento.
- Las instrucciones incluyen detalles de cómo limpiar superficies que están en contacto con alimentos.
- No ponga en funcionamiento el producto con el cable de corriente dañado, ó después de un mal funcionamiento de la unidad, si se ha caído ó está dañada de algún modo. Devuelva el producto

al lugar de la compra para su inspección, reparación ó reemplazo. En este caso el producto quedaría fuera de garantía.

- Para reducir el riesgo de corto circuito eléctrico, no exponga el producto ó el cable de corriente a la lluvia, humedad ó cualquier otro líquido.
- Este producto no debería ser utilizado en las inmediaciones del agua, como duchas, lavabos ó cualquier otro contenedor de agua ó de otros líquidos, ni tampoco poner en funcionamiento este producto sobre superficies húmedas ó mojadas.
- Apague y desconecte el cable de la pared cuando no esté en uso y cuando vaya a limpiar el producto. Cuando lo desenchufe de la toma de corriente de la pared, no tire del cable de corriente. Desenchúfelo tirando del enchufe.
- Asegúrese de que el cable de corriente se mantiene alejado de las superficies calientes del aparato cuando esté en uso. Tenga cuidado que el cable de corriente no se quede cogido entre las dos partes de la sandwichera cuando ésta esté cerrada.
- No utilice este producto para otro fin que para el que está indicado.
- No deje la sandwichera desatendida cuando esté encendida.
- No ponga la sandwichera cerca ó sobre cualquier superficie caliente (tales como quemadores eléctricos, de gas, hornos eléctricos, etc.).
- No deje el cable colgando sobre el filo de una mesa ó bajo riesgo que pueda tocar cualquier superficie caliente.
- La utilización de accesorios no recomendados por el fabricante ó distribuidor del producto pueden llegar a causar daños personales y dejarlo fuera de garantía.
- Evite tocar superficies calientes, utilice el agarrador ó asas.
- Este producto está dirigido a uso doméstico solamente.

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMO HACER SABROSOS SANDWICHES CRUJIENTES Y TOSTADOS

1. Antes del primer uso, limpie la superficie de las planchas de la sandwichera con un paño seco ó papel cocina. Embadurne las planchas de la sandwichera con un poco de mantequilla, margarina ó aceite de cocinar.
2. Enchufe el cable de corriente en la toma de pared.
3. Cierre la sandwichera mientras se está precalentando.
4. Cuando la sandwichera está lista, (después de unos cinco minutos), una luz de información de temperatura se encenderá cuando esta llegue a la temperatura óptima de cocinado.
5. Abra totalmente la sandwichera. Coloque una rebanada de pan, pan de sándwich o pan de molde en la parte baja de la sandwichera contra la parte embadurnada de mantequilla ó similar.
6. Rellene el sándwich, y presione ligeramente el pan contra el plato de la sandwichera.
7. Coloque la parte del pan en la parte superior de la plancha de la sandwichera y cuidadosamente cierre las dos partes de la sandwichera. No presione demasiado.
8. Cierre y bloquee las dos planchas de la sandwichera con el clip de cierre mientras tiene lugar la cocción del sándwich.

9. Su sándwich estará listo en unos minutos, ó un poco más según su gusto.
10. Abra la sandwichera y retire el sándwich utilizando espátulas de plástico ó de madera. Nunca utilice utensilios de metal ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.
11. Cierre la tapa para preservar el calor hasta que esté preparado para tostar el próximo sándwich.
12. Prepare mas sándwiches si los necesita mientras uno se esté cocinando.
13. Después del uso de la sandwichera, quite el cable de corriente del enchufe de pared para que permita el enfriamiento de la sandwichera.

CONSEJOS PARA UNOS MEJORES RESULTADOS

1. Siempre precaliente antes de la utilización. Enchufe la sandwichera mientras prepara los sándwiches.
2. Para sándwiches que sean ligeros ó con poco relleno, utilice medio pan, blanco ó integral. Si lleva poca cantidad de relleno use pan de tostar ó pan de sándwich.
3. Las mantequillas ó margarinas también pueden ser usadas en pequeñas cantidades.
4. Guarniciones sugeridas para los sándwiches: lechuga, perejil, hierbabuena, berro, cebolla, tomate, etc.
5. Una cucharadita de azúcar espolvoreada por fuera del sándwich hace a éstos mas crujientes (especialmente con relleno de frutas).

MANTENIMIENTO DE SU SANDWICHERA

1. Después del uso y antes de su limpieza, desenchufe la sandwichera y espere a que se enfríe.
2. Limpie las partes interiores y los bordes de las planchas de la sandwichera con papel de cocina, toallitas absorbentes ó un paño suave.
3. Si hubiera algún tipo de residuo (de alimento, por ejem.) que fuera dificultoso de quitar de las planchas de la sandwichera, ponga un poco de aceite de cocinar en las planchas de la sandwichera, déjelas actuar sobre unos cinco minutos y cuando el residuo se haya reblandecido, pase a retirarlo.
4. Limpie las partes exteriores de la sandwichera con un paño ligeramente humedecido asegurándose que no tenga mucha humedad, cuando la sandwichera no esté caliente tras su uso.
5. No limpie las partes interiores ó exteriores de la sandwichera con productos abrasivos ó bayetas de material muy duro ya que dañará el acabado y diseño de la sandwichera.

NO SUMERJA LA SANDWICHERA EN AGUA U OTRO LÍQUIDO
NO INTRODUZCA LA SANDWICHERA EN EL LAVAVAJILLAS

PARA SU SEGURIDAD

- Siempre ponga en funcionamiento el producto en concordancia con estas instrucciones.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las

piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de la sandwichera. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que la sandwichera presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

AVISO:

1. Este electrodoméstico está dirigido a uso doméstico.
2. No la utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.
3. No toque las plancha calientes. Cuando limpie, por favor utilice una bayeta, para evitar daños.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como

hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

RoHS

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

GARANTIA

Datos para envío de la garantía de este artículo:

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L.

C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

Fax: 954 183 143

E-mail: tecnico@cointer.com

Comercial : www.grunkel.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla